


Mermade
HAIR

INTERCHANGEABLE BLOW DRY BRUSH



Got questions? Email us at hello@mermadehair.com
[@mermade.hair](https://www.mermadehair.com) [mermadehair.com](https://www.mermadehair.com) [#mermadehair](https://www.instagram.com/mermadehair)



**Thank you for purchasing a
Mermade. We hope you love it!**

We make tools & products that change the **hair game**. We are a team of hair enthusiasts inspiring a new generation of **hairdressers, stylists** & the **everyday human**.

Now, we're creating the next **game-changer** hair tools & products. We lead the pack. We change the game. We create the trends.

Get **10% off** your next order with code **THANKYOU10**

Mermade
HAIR

Get to know your Mermade

Are you ready for the best hair of your life?

Pre-Style Drying Attachment

Used to dry off the roots and ends to 75% dry before using brush attachments. Move it around all of the hair giving an even dry.



Ionic

Salon quality design & ionic technology to smooth & de-frizz.

Heat-free handle and cool-ends

Easy handling design



60mm/2.4 Inch Oval Barrel

Used to create a big bouncy blow-dry.



Synthetic Bristles

Boar-free flexible bristles for easy styling

Release Button

Used to create a big bouncy blow-dry.

Temperature/Power Control

High

High Heat, High Power

Medium

Medium Heat, Medium Power

Low

Low Heat, Low Power

Power On/Off

32mm/1.25 Inch Curling Barrel

Used to create curl and movement in the hair.



How to use the Interchangeable Blow Dry Brush

HOW TO FIT, ATTACH & DETATCH YOUR ATTACHMENTS:

- Simply hold down the release button and place the attachment into the handle on a 45-degree angle.
- Keeping the release button down, turn/rotate the attachment anti-clockwise till you cannot turn it anymore and it is in position.
- To remove, simply hold down the release button and turn clockwise 45-degrees.
- Be sure to not touch the attachments when hot and always use the cool tip to handle as the barrel will get hot after use.

STEP ONE:

- The Mermade Blow Dry Brush is suitable for towel dried, damp or dry hair.
- Do not use on soaking wet hair. Hair must be 75% dry. Slide the button up to turn on and select the desired settings. The red light will indicate 'ON'.
 1. Low – Low heat, Low Power
 2. Medium – Medium heat, Medium Power
 3. High – High Heat, High Power

STEP TWO:

- Dry off your roots and ends with the "PRE-STYLE" DRYING ATTACHMENT.
- It is important to dry off the hair so it is 75% dry before using the brush attachments.
- The drying attachment is not designed to replace a hair dryer.

STEP THREE:


- Start by dividing hair into 2-inch sections with our Grip Clips. Apply heat protectant spray to each section.
- Start with the 60MM/1,25 OVAL BARREL the oval brush near the root, brush slowly away from the head. Continue doing this to remove moisture and dry each section. Then, place the brush at your ends and roll the brush up the length of your hair until the barrel is at your roots, wrapping the hair around the brush in the process. Hold the barrel vertically or horizontally.
- Wrapping the hair around the barrel will give curve and bounce. Twist the hair as you unravel the brush. Repeat this process for all layers and sections of hair. For extra volume, apply the brush under each hair section & hold for a few seconds.

STEP FOUR:

- Use the 32MM/2,4 INCH CURLING BARREL to create extra curl in the hair. Wrap the hair up so the hair is flat and even (this will ensure it doesn't get stuck). You can also wrap the hair and then twist the hair out of the barrel as you turn the brush. Watch our website for a tutorial.
- Add extra curl to your bangs, fringe or ends by wrapping the hair around only one time and holding it on the heat to set.
- Set with the Cool (low heat) function.

STEP FIVE:

- Once you have finished drying your hair, slide the button down to 'OFF'. Allow the Blow Dry Brush to cool down completely before stowing away.



Got questions? Email us at hello@mermadehair.com

PRODUCT: Mermade Blow Dry Brush
Interchangeable

MODEL NUMBER: MH6001

VOLTAGE/WATTAGE:

EU/AU/IND/UK 220-240V, 1200W, 50-60Hz

USA/CAN 125V, 1200W, 60Hz

LINE LENGTH: 2.5M



AS WITH MOST ELECTRICAL MACHINES,
ELECTRICAL PARTS ARE ELECTRICALLY LIVE
EVEN WHEN THE
SWITCH IS OFF. TO REDUCE THE RISK OF
BURNS, FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO
PERSONS:

1. Always unplug appliance immediately after using. An appliance should never be left unattended when it is plugged in.
2. Do not use while bathing or sleeping.
3. Do not place or store the machine where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop in water or any other liquid.
5. If the tool falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.
6. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by manufacturer.
7. Always place the appliance with the safety stand on a heat-resistant, stable flat surface.
8. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water.
9. Keep cord away from the heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
10. Do not use an extension cord. This appliance is not intended for use by persons under the age of 12 years old, unless supervised by an adult.

ATTENTION

1. It is recommended this appliance should not be used by persons who have reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are

supervised by a person responsible for their safety.

2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
3. Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
4. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.
5. Never leave appliance unattended when it is connected to a power supply. Always place the appliance with the safety stand on a heat-resistant, stable flat surface.
6. Do not use on synthetic hair.
7. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
8. Always do a strand test before using on your hair as heat can affect some hair colour, in particular on freshly coloured or toned hair

MAINTENANCE

1. To clean the unit, be sure the unit is cool and unplugged. Wipe the handle and barrel with a damp cloth. No other maintenance is necessary.
2. Do not attempt to repair the appliance yourself. This appliance has no user serviceable parts.
3. Unplug the unit whenever it is not in use. Allow it to cool, then store it out of reach of children in a safe, dry location.
4. Never wrap the cord around the appliance, since this will cause the cord to wear prematurely and break, thus voiding warranty. Handle the cord carefully and avoid jerking, twisting, or straining it, especially at plug connections.

SAFETY

1. Take extra care to ensure the brush does not contact skin or eyes.
2. Use a mirror when using the appliance to assist with safe usage.
3. Do not place tool on surfaces that are not heat resistant.

A stylized, handwritten signature or logo in the bottom right corner of the page.

4. Polythene bags over the product and packaging may be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from babies and children. These bags are not toys.

5. This appliance may not be treated as household waste. It should be handed to an appropriate collection point for the recycling of Electrical and Electronic equipment.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council office or your household waste disposal service.

STRAND TEST BEFORE USE. ONLY USE ON DAMP/DRY HAIR. KEEP HAIR AWAY FROM THE BASE VENTED AREA. IF HAIR GETS STUCK INSIDE THE UNIT, DO NOT USE THE TOOL & CONTACT MERMADE HAIR.

LIMITED 2 YEAR GLOBAL WARRANTY

Mermade Hair warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a two-year period from the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse. If the product should become defective within the warranty period, Mermade Hair will replace item. Email returns@mermadehair.com for Warranty issues and provide the batch code found on the back of the tool.

This warranty does not cover products damaged by the following:

- Accident, misuse, abuse or alteration of the product
- Servicing by unauthorized persons
- Use with unauthorized accessories
- Connecting it to incorrect current and voltage
- Wrapping cord around appliance causing premature wear and breakage
- Any other conditions beyond our control

MERMADE HAIR SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS AND MERCHANTABILITY, ARE LIMITED IN DURATION TO TWO YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY PURPOSES OR REGISTER YOUR WARRANTY ONLINE.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province. Some states do not allow that exclusion or limitation of incidental, special, or consequential damages.

REGISTER YOUR WARRANTY AND REVIEW INSTRUCTIONS HERE: <https://nrcn.de/hbSu60>



Mermade
HAIR

Manufacturer:

Mermade Hair Pty Ltd
1/649 Beaufort St,
Mt Lawley, WA, 6050

Questions or comments:

E: hello@mermadehair.com

W: www.mermadehair.com

Ph: (08) 6118 8408

M

PRODOTTO: spazzola asciugacapelli Mermade
NUMERO/I MODELLO: MH1035 MH1036 MH1037 MH1038
WATT/VOLTAGGIO:
EU/AU/IND/UK 220-240V, 1200W, 50-60Hz
USA/CAN 125V, 1200W, 60Hz
LUNGHEZZA CAVO: 2,5 mt

COME PER LA MAGGIOR PARTE DEGLI APPARECCHI DI QUESTO TIPO, GLI ELEMENTI ELETTRICI RISULTANO IN TENSIONE ANCHE QUANDO L'INTERRUTTORE È SPENTO. PER RIDURRE IL RISCHIO DI USTIONI, INCENDI, SCOSSE O LESIONI ALLE PERSONE:

1. Scollegare sempre l'apparecchio immediatamente dopo l'uso. Un apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato.
2. Non utilizzare durante il bagno o il sonno.
3. Non posizionare o riporre la macchina dove può cadere o essere trascinata in una vasca o un lavandino.
4. Non collocare o lasciar cadere in acqua o in altri liquidi.
5. Se lo strumento cade in acqua, scollegarlo immediatamente. Non toccare l'acqua.
6. Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso previsto come descritto in questo manuale. Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.
7. Posizionare sempre l'apparecchio con il supporto di sicurezza su una superficie piana, stabile e resistente al calore.
8. Non utilizzare mai questo apparecchio se presenta un cavo o una spina danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto o è stato danneggiato oppure se è scivolato in acqua.
9. Tenere il cavo lontano dalle superfici riscaldate. Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio.
10. Non utilizzare una prolunga. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone di età inferiore ai 12 anni, se non sotto la supervisione di un adulto.

ATTENZIONE

1. Si raccomanda di non far utilizzare questo apparecchio a persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate da un adulto responsabile della loro sicurezza.
2. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da professionisti altrettanto qualificati per evitare rischi.
3. Non utilizzare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
4. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, in particolare durante l'uso e in attesa che si raffreddi.
5. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato a una presa di corrente. Posizionare sempre l'apparecchio con il supporto di sicurezza su una superficie piana, stabile e resistente al calore.
6. Non utilizzare su capelli sintetici.
7. Per una protezione aggiuntiva, è consigliabile l'installazione di un interruttore differenziale (RCD) con una corrente differenziale nominale di funzionamento non

superiore a 30 mA nel circuito elettrico di alimentazione del bagno. Chiedere consiglio a un installatore.

8. Eseguire sempre un test su una singola ciocca prima dell'utilizzo sui capelli, poiché il calore può alterare il colore della chioma, in particolare su capelli appena colorati o tonalizzati.

MANUTENZIONE

1. Per pulire l'unità, assicurarsi che sia fredda e scollegata. Pulire il manico e la barra con un panno umido. Non sono necessari altri tipi di manutenzione.
2. Non tentare di riparare l'apparecchio in autonomia. Questo apparecchio non è dotato di parti che possono essere riparate dall'utente.
3. Scollegare l'unità ogni volta che non è in uso. Lasciarla raffreddare, quindi conservarla fuori dalla portata dei bambini in un luogo sicuro e asciutto.
4. Non avvolgere mai il cavo intorno all'apparecchio, poiché ciò causerebbe l'usura prematura e la rottura del cavo, invalidando così la garanzia. Maneggiare il cavo con cura ed evitare di strapparli, attorcigliarli o utilizzarli teso, soprattutto nei collegamenti di alimentazione.

SICUREZZA

1. Prestare particolare attenzione per assicurarsi che la spazzola non entri in contatto con la pelle o gli occhi.
2. Utilizzare uno specchio quando si usa l'apparecchio per facilitare un impiego sicuro.
3. Non posizionare l'utensile su superfici non resistenti al calore.
4. I sacchetti di polietilene utilizzati per il prodotto e l'imballaggio possono essere pericolosi. Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere lontano dalla portata di neonati e bambini. Le confezioni utilizzate non sono giocattoli.
5. Questo apparecchio non può essere trattato come rifiuto domestico. Dovrebbe essere consegnato a un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Garantendo che il prodotto venga smaltito correttamente, si contribuirà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero essere altrimenti causate da una gestione inappropriata dei rifiuti di questo prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclo dell'articolo, contattare l'ufficio comunale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

TESTARE SU UNA CIOCCA PRIMA DELL'USO. UTILIZZARE SOLO SU CAPELLI UMIDI O ASCIUTTI. TENERE I CAPELLI LONTANI DALLA ZONA VENTILATA DELLA BASE. SE LE CIOCCHE RIMANGONO BLOCCATE ALL'INTERNO DELL'UNITÀ, SMETTERE DI UTILIZZARE LO STRUMENTO E CONTATTARE L'ASSISTENZA MERMADE HAIR.

GARANZIA GLOBALE LIMITATA DI 2 ANNI

Mermade Hair garantisce il prodotto in caso di eventuali mancanze dovute a materiali o lavorazioni difettosi per un periodo di due anni dalla data originale di acquisto da parte del consumatore. Questa garanzia non include danni al prodotto derivanti da incidenti o uso improprio. Se il prodotto dovesse diventare difettoso entro il periodo di garanzia, Mermade Hair sostituirà l'articolo. Inviare un'email a return@mermadehair.com per problemi di garanzia e fornire il codice di lotto situato sul cavo di alimentazione.

Tale garanzia non copre prodotti danneggiati da quanto segue:

- Incidenti, uso improprio, abuso o alterazione dell'articolo
- Assistenza da parte di persone non autorizzate
- Utilizzo con accessori non autorizzati
- Collegamento a corrente e tensione errate
- Avvolgimento del cavo attorno all'apparecchio che causa usura e rottura premature
- Qualsiasi altra condizione al di fuori del nostro controllo

MERMADE HAIR NON SARÀ RITENUTA RESPONSABILE PER ALCUN DANNO ACCIDENTALE, PARTICOLARE O CONSEGUENZIALE DERIVANTE DALL'USO DI QUESTO PRODOTTO. QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, INCLUSE MA NON LIMITATE ALLE GARANZIE IMPLICITE DI IDONEITÀ E COMMERCIALIZZABILITÀ, RISULTA LIMITATA A DUE ANNI DALLA DATA DI ACQUISTO ORIGINARIO. CONSERVARE LA RICEVUTA DI VENDITA ORIGINALE COME PROVA DI ACQUISTO AI FINI DELLA GARANZIA O REGISTRARE LA GARANZIA ONLINE.

Tale garanzia conferisce al cliente diritti legali specifici. Il cliente potrebbe anche disporre di ulteriori diritti che variano a seconda dello stato o della provincia. Alcuni stati non consentono tale esclusione o limitazione di danni particolari o consequenziali.

REGISTRA LA GARANZIA E RIVEDI LE ISTRUZIONI QUI:

<https://qrco.de/bbSv60>



COME USARE LA TUA SPAZZOLA ASCIUGACAPELLI

PASSAGGIO 1

la spazzola asciugacapelli Mermade è adatta a capelli tamponati con asciugamano, umidi o asciutti. Non utilizzare su capelli bagnati. I capelli devono essere asciugati al 75%. Fai scorrere il pulsante verso l'alto per l'accensione e seleziona le impostazioni desiderate. La luce rossa indicherà lo stato "ON".

- Low: calore ridotto
- Med: calore medio
- High: calore elevato

PASSAGGIO 2

inizia dividendo i capelli in sezioni di 5 cm con l'aiuto delle nostre mollette per capelli. Applica uno spray termoprotettivo su ogni sezione. Mentre posizioni la spazzola ovale vicino alla radice, inizia a spazzolare lentamente la ciocca allontanandoti dal capo. Continua in questo modo per rimuovere l'umidità e asciugare ogni sezione. Quindi, posiziona la spazzola alle estremità e arrotola l'apparecchio per tutta la lunghezza dei capelli fino a quando la barra non si troverà all'altezza delle radici, arrotolando le ciocche attorno alla spazzola durante il processo. Avvolgi i capelli intorno alla barra per creare curve e onde. Riavvolgi i capelli mentre li srotoli dalla spazzola. Ripeti questo processo per tutti gli strati e le sezioni di capelli.

PASSAGGIO 3

fissa la piega con lacca per capelli per una tenuta maggiore. Una volta terminata l'asciugatura, fai scorrere il pulsante verso il basso su "OFF". Lascia che la spazzola asciugacapelli si raffreddi completamente prima di riparla.

Visita il nostro sito web e i nostri canali social su YouTube, Instagram o Tik Tok per scoprire altri tutorial sull'utilizzo della spazzola asciugacapelli Mermade.

Produttore:

Mermade Hair Pty Ltd
1/649 Beaufort St,
Mt Lawley, WA, 6050
Per domande o commenti:
Email: hello@mermadehair.com
Sito: www.mermadehair.com
Tel: (08) 6118 8408

IZDELEK: Krtača za sušenje las Mermade

ŠTEVILKA MODELA: MH1035 MH1036 MH1037 MH1038

MOČ/NAPETOST:

EU/AU/IND/UK 220-240V, 1200W, 50-60Hz

USA/CAN 125V, 1200W, 60Hz

DOLŽINA KABLA: 2,5 metra

**KOT PRI VEČINI ELEKTRIČNIH NAPRAV SO
ELEKTRIČNI DELI POD NAPETOSTJO, TUDI KO
JE STIKALO IZKLOPLJENO, ZA ZMANJŠANJE
TVEGANJA OPEKLIN, POŽARA, ELEKTRIČNEGA
UDARA ALI POŠKODB OSEB PRIPOROČAMO
NASLEDNJE:**

1. Napravo takoj po uporabi vedno izključite iz električnega omrežja. Ko je priključena v električno omrežje, naprave nikoli ne pustite brez nadzora.
2. Naprave ne uporabljajte med kopanjem ali spanjem.
3. Naprave ne odlagajte ali shranjujte namestitih, kjer lahko pade v kad ali umivalnik.
4. Naprave ne izpostavljajte vodi ali kateri drugi tekočini.
5. Če naprava pade v vodo, jo takoj izključite iz električnega omrežja. Ne segajte v vodo.
6. To napravo uporabljajte samo za predviden namen uporabe, kot je opisano v tem priročniku. Ne uporabljajte nastavkov, ki jih ne priporoča proizvajalec.
7. Napravo vedno postavite na stabilno površino, ki je odporna na toploto.
8. Naprave ne uporabljajte, če ima poškodovan kabel ali vtič, če ne deluje pravilno, če je padla na tla ali je poškodovana, ali če je padla v vodo.
9. Kabla ne izpostavljajte vročim površinam. Kabla ne ovijajte okrog naprave.
10. Ne uporabljajte podaljška. Ta naprava ni primerna za osebe, mlajše od 12 let, razen če so pod nadzorom odrasle osebe.

POZOR

1. Priporočljivo je, da te naprave ne uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih nadzira oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
2. Če je poškodovan napajalni kabel, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali druga primerno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti pri rabi.
3. Te naprave ne uporabljajte v bližini kadi, prhe, umivalnika ali drugih vodnih površin.
4. Napravo hranite izven dosega majhnih otrok, zlasti med uporabo in fazo ohlajanja.
5. Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora, ko je priključena na električno omrežje. 7. Napravo z varnostnim stojalom vedno postavite na stabilno površino, ki je odporna na toploto.

6. Naprava ni primerna za uporabo z umetnimi lasmi.

7. Za dodatno raven zaščite je priporočljivo v električno napeljavno za kopalnico namestiti zaščitno stikalo na diferenčni tok (RDC), katere izmerjeni delovni diferenčni tok ne presega 30 mA. Za nasvet vprašajte elektroinštalaterja.

8. Pred uporabo na laseh vedno najprej izvedite test pramenov, saj lahko toplota vpliva na barvo las, predvsem v primeru sveže pobarvanih ali toniranih las.

VZDRŽEVANJE

1. Pred čiščenjem naprave se prepričajte, da je naprava ohlajena in izključena iz električnega omrežja. Ročaj in cev obrišite z vlažno krpo. Naprava ne potrebuje nobenega drugega vzdrževanja.
2. Naprave ne poskušajte popravljati sami. Ta naprava nima delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik.
3. Ko naprave ne uporabljate, jo izključite iz električnega omrežja. Počakajte, da se ohladi, in jo shranite na varno in suho mesto izven dosega otrok.
4. Kabla nikoli ne ovijajte okrog naprave, saj to lahko povzroči prezgodnjo obrabo in poškodbe kabla. To lahko vpliva na veljavnost garancije. S kablom ravajte previdno in se izogibajte sukanju, zvijanju ali napevanju, predvsem ko je kabel priključen v električno omrežje.

VARNOST

1. Posebej bodite pozorni, da krtača ne pride v stik s kožo ali očmi.
2. Za varno uporabo naprave uporabite ogledalo.
3. Naprave ne postavljajte na površine, ki niso odporne na toploto.
4. Polietilenske vrečke nad izdelkom in embalažo so lahko nevarne. Da preprečite nevarnost zadušitve, hranite proč od dojenčkov in otrok. Te vreče niso igrače.
5. S to napravo ne smete ravnati kot z gospodinjstskimi odpadki. Oddajte jo na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilnim odlaganjem tega izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo neustrezno odlaganje tega izdelka. Za podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalni urad ali službo, ki skrbi za odlaganje gospodinjstskih odpadkov.

NAPRAVO TESTIRAJTE PRED PRVO UPORABO. NAPRAVO UPORABLJAJTE SAMO NA VLAŽNIH/SUHIH LASEH. IZOGIBAJTE SE STIKU LAS IN PREZRAČEVALNEGA DELA. ČE SE LASJE ZAGOSTIJO V NAPRAVO, IZKLOPITE NAPRAVO IN SE POSVETUJTE S PROIZVAJALCEM.

2-LETNA GARANCIJA

Proizvajalec Mermade Hair za obdobje dveh let od prvotnega datuma nakupa izdelka jamči za vse napake na izdelku, ki so posledica napake v materialu ali izdelavi. Ta garancija ne vključuje škode na izdelku, ki je posledica poškodb ali napačne uporabe.

V primeru okvare izdelka v garancijskem roku vam bo proizvajalec Mermade Hair izdelek zamenjal. V primeru težav v zvezi z garancijo nam pišite na returns@mermadehair.com. Pri tem navedite serijsko številko, ki jo najdete na napajalnem kablu.

Ta garancija ne zajema izdelkov, ki so poškodovani zaradi:

- poškodbe, napačne uporabe, zlorabe ali spremembe izdelka,
- servisiranja s strani nepooblaščenih oseb,
- uporabe skupaj z nepooblaščenno dodatno opremo,
- priključitve na napačen tok in napetost,
- ovijanja kabla okoli naprave, ki je povzročilo prezgodnjo obrabo in poškodbe na kablu,
- kakršnihkoli drugih pogojev, na katere ne moremo vplivati.

PROIZVAJALEC MERMADE HAIR NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNOKOLI NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, DO KATERE JE PRIŠLO ZARADI UPORABE TEGA IZDELKA. VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z, A BREZ OMEJITEV NA IMPLICITNA JAMSTVA PRIMERNOSTI IN TRŽNOSTI SO OMEJENA NA DVE LETI OD DATUMA PRVOTNEGA NAKUPA. ZA NAMEN UVELJAVLJANJA GARANCIJE HRANITE ORIGINALNI RAČUN KOT DOKAZ O NAKUPU ALI SPLETNO REGISTRIRAJTE GARANCIJO.

Ta garancija vam daje posebne zakonske pravice, morda pa imate tudi druge pravice, ki se razlikujejo od države do države ali od pokrajine do pokrajine. Nekatere države ne dovoljujejo te izključitve ali omejitve naključne, posebne ali posledične škode.

GARANCIJO IN NAVODILA ZA UPORABO SO NA VOLJO TUKAJ: <https://qrco.de/bbSv60>



KAKO UPORABLJATI IONIČNO KRTAČO ZA SUŠENJE LASPRVI KORAK:

Krtača za suho sušenje znamke Mermade je primerna za vlažne ali suhe lase, ki so posušeni z brisačo. Izdelka ne uporabljajte na mokrih laseh. Lase morajo biti 75 % suhi. Za vklop in izbor želenih nastavitev potisnite gumb navzgor. Rdeča lučka bo zasvetila in izpisala »ON«.

- Low - nizka toplota
- Medium - srednja vročina
- High - visoka vročina

DRUGI KORAK: Začnite z ločevanjem las v 3-cm dolge segmente s sponkami Grip Clips. Na vsak segment nanesite sprej za zaščito pred vročino. Ko ovalno krtačo položite ob korenini, začnite počasni česati v smeri proč od glave. Nadaljujte tako, dokler ne odstranite vse vlage in posušite vsakega segmenta. Nato položite krtačo na konce in jo zavijte ob dolžini las, dokler ne dosežete korenin, tako da lase ovijete okrog krtače. Ovijanje las okrog valja jih bo naredilo valovite in prožne. Zavijte lase, ko odvijate krtačo. Ponovite ta postopek za vsako plast in segment las.

TRETJI KORAK: Nastavite pihanje z lakom za lase za dodatno oprijem. Ko končate s sušenjem las, potisnite gumb navzdol na položaj »OFF«. Pustite, da se krtača pred shranjevanjem popolnoma ohladi.

Za več informacij o uporabi izdelka obiščite našo spletno stran, Youtube, Instagram ali Tik Tok.

Proizvajalec:

Mermade Hair Pty Ltd
1/649 Beaufort St,
Mt Lawley, WA, 6050
Vprašanja ali komentarji:
E: hello@mermadehair.com
S: www.mermadehair.com
Tel: (08) 6118 8408

A stylized, handwritten-style logo of the letter 'M' in a dark grey or black color, located in the bottom right corner of the page.

PRODUIT: Brosse Sèche-cheveux Mermade
NUMÉRO(S) DE MODÈLE(S) : MH1035 MH1036 MH1037
MH1038

PUISSANCE/TENSION:

EU/JAU/IND/JUK 220-240V, 1200W, 50-60Hz

USA/CAN 125V, 1200W, 60Hz

LONGUEUR DU CÂBLE : 2.5M

COMME AVEC LA PLUPART DES APPAREILS ÉLECTRONIQUES, DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES SONT TOUJOURS SOUS TENSION ÉLECTRIQUE MÊME LORSQUE L'INTERRUPTEUR EST EN POSITION D'ARRÊT. AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BRULÛRES, INCENDIES, CHOCS ÉLECTRIQUES OU DE BLESSURES CORPORELLES:

1. Débranchez toujours l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé. Un appareil ne devrait jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
2. Ne l'utilisez pas dans le bain ou en dormant.
3. Ne mettez pas ou ne rangez pas l'appareil à un endroit où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un lavabo.
4. Ne le mettez pas ou ne le faites pas tomber dans de l'eau ou dans quelconque autre liquide.
5. Si l'outil tombe dans de l'eau, débranchez-le immédiatement. N'essayez pas de l'attraper dans l'eau.
6. Utilisez cet appareil uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans le présent manuel. N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
7. Mettez toujours l'appareil avec le support de sécurité sur une surface plate, stable et résistante à la chaleur.
8. N'utilisez jamais cet appareil s'il a un cordon ou une prise endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé ou s'il est tombé dans de l'eau.
9. Conservez le cordon éloigné des surfaces chauffées. N'enroulez pas l'appareil dans le cordon.
10. N'utilisez pas de rallonge. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 12 ans sans surveillance d'un adulte.

ATTENTION

1. Il est recommandé que cet appareil ne soit pas utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui ont un manque d'expérience et de connaissance à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité.
2. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'agent de service, ou une autre personne qualifiée afin d'éviter des risques.
3. N'utilisez pas cet appareil à côté d'une baignoire, d'une douche, un lavabo ou tout autre récipient contenant de l'eau.

4. Conservez l'appareil hors de portée de jeunes enfants, surtout durant l'utilisation et le refroidissement.
5. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à une alimentation électrique. Mettez toujours l'appareil avec le support de sécurité sur une surface plate, stable et résistante à la chaleur.
6. Ne l'utilisez pas sur des cheveux synthétiques.
7. Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un disjoncteur différentiel avec un courant résiduel avec une intensité notée 30 mA maximum est conseillé pour le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.
8. Effectuez toujours un test sur une mèche avant de l'utiliser sur vos cheveux car la chaleur peut avoir un effet sur certaines couleurs de cheveux, surtout sur des cheveux récemment colorés ou teints.

ENTRETIEN

1. Afin de nettoyer l'article, assurez-vous qu'il est refroidit et débranché. Essuyez le manche et les barils avec un chiffon humide. Aucun entretien supplémentaire n'est nécessaire.
2. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
3. Débranchez l'article lorsqu'il n'est pas utilisé. Laissez-le refroidir, puis rangez-le hors de la portée des enfants dans un endroit sécurisé et sec.
4. N'enroulez jamais l'appareil dans le cordon car cela provoquera une usure prématurée du cordon et le cassera, invalidant ainsi la garantie. Manipulez le cordon avec précaution et évitez de le tirer, le tordre ou le mettre sous pression, surtout au niveau des connexions de prises.

SÉCURITÉ

1. Prenez particulièrement soin d'assurer que la brosse n'entre pas en contact avec la peau et les yeux.
 2. Utilisez un miroir lorsque vous utilisez l'appareil afin d'assister avec l'usage sécurisé.
 3. Ne mettez pas l'outil sur des surfaces qui ne sont pas résistantes à la chaleur.
 4. Des sacs en polyéthylène autour du produit et l'emballage peuvent être dangereux. Afin d'éviter le risque de suffocation, maintenez hors de portée de bébés et d'enfants. Ces sacs ne sont pas des jouets.
 5. Cet appareil ne peut pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être déposé dans un point de collecte approprié pour le recyclage d'équipements électriques et électroniques. En assurant que ce produit est éliminé correctement, vous aiderez à éviter des conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient être causées par la mauvaise gestion du traitement de ce produit.
- Pour plus d'informations concernant le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre conseil municipal ou votre service de traitement des ordures ménagères.

EFFECTUEZ UN TEST SUR UNE MÈCHE AVANT UTILISATION. UTILISEZ UNIQUEMENT SUR DES CHEVEUX SECS/HUMIDES. GARDEZ LES CHEVEUX ÉLOIGNÉS DE LA ZONE DE VENTILLATION À LA BASE DE L'APPAREIL. SI DES CHEVEUX SE TROUVENT COINCÉS DANS L'APPAREIL, NE L'UTILISEZ PAS ET CONTACTEZ MERMADE HAIR.

GARANTIE MONDIALE LIMITÉE DE DEUX ANS

Mermade Hair garantit ce produit contre tout défaut causé par du matériel défectueux ou un défaut de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date originale de l'achat du consommateur. La présente garantie ne couvre pas les dommages causés au produit par un accident ou une mauvaise utilisation. Si le produit devient défectueux durant la période de garantie, Mermade Hair remplacera l'article. Envoyez un courriel à returns@mermadehair.com pour tout problème relatif à la garantie et fournissez le code du lot qui se trouve sur le cordon d'alimentation.

La garantie ne couvre pas les produits endommagés dans les cas suivants :

- Accident, mauvaise utilisation, abus ou altération du produit
- Réparation par des personnes non-autorisées
- Utilisation avec des accessoires non-autorisés
- Connection avec un courant ou une tension inappropriée
- Appareil enroulé dans le cordon, causant l'usure et la casse prématurée
- Tout autre condition hors de notre contrôle

MERMADE HAIR NE SERA PAS TENU RESPONSABLE POUR LES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS ÊTRE LIMITÉE AUX GARANTIES D'ADÉQUATION ET DE COMMERCIALISABILITÉ SONT LIMITÉES À UNE DURÉE DE DEUX ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT ORIGINAL. CONSERVEZ LE REÇU DE VENTE ORIGINAL. COMME JUSTIFICATIF D'ACHAT POUR DES FINS DE GARANTIES OU ENREGISTREZ VOTRE GARANTIE EN LIGNE.

La présente garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous bénéficiez peut-être également d'autres droits qui varient d'un État à un autre ou d'une province à une autre. Certains États n'autorisent pas l'exclusion de dommages indirects, spéciaux ou consécutifs.

ENREGISTRER VOTRE GARANTIE ET VOIR LES INSTRUCTIONS ICI: <https://qrco.de/bbSv60>



COMMENT UTILISER VOTRE BROSSSE SÈCHE-CHEVEUX EMBLÉMATIQUE

ÉTAPE UNE : La Brosse Sèche-cheveux Mermade convient pour une utilisation sur des cheveux séchés à la serviette, humides, ou secs. Ne pas utiliser sur des cheveux trempés. Les cheveux doivent être secs à 75%. Glissez le bouton vers le haut pour l'allumer et sélectionnez les réglages souhaités. La lumière rouge indiquera "ON".

- Low – température basse,
- Med – température moyen
- High – température élevée,

ÉTAPE DEUX: Commencez par diviser les cheveux en sections de 5cm avec nos pinces Grip Clips. Appliquez du spray thermo-protecteur sur chaque section. Lorsque vous mettez la brosse ovale proche des racines, brossez doucement en éloignant de la tête. Continuez à faire ceci pour éliminer l'humidité et sécher chaque section. Ensuite, mettez la brosse au niveau des pointes et enroulez la brosse sur toute la longueur de vos cheveux jusqu'à ce que le baril arrive aux racines en enroulant les cheveux autour de la brosse dans le processus. Enrouler les cheveux autour du baril leur donnera du rebond et de la souplesse. Tordez les cheveux en déroulant la brosse. répétez ce processus pour chaque couche et section de cheveux.

ÉTAPE TROIS : Faites prendre votre blowout avec une laque pour plus de tenue. Lorsque vous avez fini de sécher vos cheveux, glissez le bouton vers le bas jusqu'au "OFF". Laissez la Brosse Sèche-cheveux refroidir complètement avant de la ranger.

Rendez-vous sur notre site web, Youtube, Instagram ou Tik Tok pour plus de tutoriels pour l'utilisation de votre Brosse Sèche-cheveux Mermade.

Fabricant :

Mermade Hair Pty Ltd
1/649 Beaufort St,
Mt Lawley, WA, 6050
Questions ou commentaires :
Courriel : hello@mermadehair.com
Site web : www.mermadehair.com
Téléphone : (08) 6118 8408

PRODUCT: Mermade föhnborstel verwisselbaar

MODELNUMMER(S): MH6001

WATTAGE/SPANNING:

EU/AU/IND/UK 220-240V, 1200W, 50-60Hz

USA/CAN 125V, 1200W, 60Hz

SNOERLENGTE: 2,5M



ZOALS BIJ DE MEESTE ELEKTRISCHE MACHINES, ZIJN ELEKTRISCHE ONDERDELEN ELEKTRISCH GELADEN, ZELFS WANNEER DE SCHAKELAAR UIT STAAT. DOE HET VOLGENDE OM HET RISICO VAN BRANDWONDEN, BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF LETSEL AAN PERSONEN TE VERMINDEREN:

1. Haal na gebruik altijd onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Een apparaat mag nooit onbeheerd worden achtergelaten als het is aangesloten.
2. Gebruik het niet tijdens het baden of slapen.
3. Plaats of bewaar het apparaat niet op een plaats waar het kan vallen of in een badkuip of gootsteen kan worden getrokken.
4. Plaats het niet in water of een andere vloeistof en laat het er ook niet in vallen.
5. Als het apparaat in het water valt, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen. Reik niet in het water.
6. Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
7. Plaats het apparaat met de veiligheidsstandaard altijd op een hittebestendige, stabiele vlakke ondergrond.
8. Gebruik dit apparaat nooit als het een beschadigd snoer of een beschadigde stekker heeft, als het niet goed werkt, als het is gevallen of beschadigd is, of als het in het water is gevallen.
9. Houd het snoer uit de buurt van de verwarmde oppervlakken. Wikkel het snoer niet rond het apparaat.
10. Gebruik geen verlengsnoer. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 12 jaar, tenzij zij onder toezicht staan van een volwassene.

LET OP

1. Het wordt aanbevolen dit apparaat niet te gebruiken door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan van een persoon die de verantwoordelijkheid draagt is voor hun veiligheid.
2. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn serviceagent of soortgelijk gekwalificeerde personen worden vervangen om gevaar te voorkomen.
3. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere bakken met water.
4. Houd het apparaat buiten bereik van jonge kinderen, vooral tijdens gebruik en het afkoelen.
5. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het op een stroomvoorziening is aangesloten. Plaats het apparaat met de veiligheidsstandaard altijd op een hittebestendige, stabiele vlakke ondergrond.

6. Gebruik het niet op synthetisch haar.
7. Voor extra bescherming is de installatie van een aardlekschakelaar (RCD) met een lekstroom van maximaal 30 mA aan te bevelen in het elektrische circuit dat de badkamer voedt. Vraag uw installateur om advies.
8. Doe altijd een test voordat u het op uw haar gebruikt, omdat hitte sommige haarkleuren kan aantasten, met name op pas gekleurd of geverfd haar

ONDERHOUD

1. Om het apparaat te reinigen, moet het afgekoeld zijn en moet de stekker uit het stopcontact zijn gehaald. Veeg het handvat en de loop af met een vochtige doek. Er is geen ander onderhoud nodig.
2. Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Dit apparaat heeft geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
3. Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt. Laat het afkoelen en bewaar het buiten het bereik van kinderen op een veilige, droge plaats.
4. Wikkel het snoer nooit rond het apparaat, omdat het snoer dan voortijdig slijt en breekt, waardoor de garantie vervalt. Behandel het snoer voorzichtig en vermijd rukken, draaien of uittrekken, vooral bij de stekkerverbindingen.

VEILIGHEID

1. Zorg ervoor dat de borstel niet in contact komt met de huid of de ogen.
2. Gebruik vanwege de veiligheid een spiegel wanneer u het apparaat gebruikt.
3. Plaats het apparaat niet op oppervlakken die niet hittebestendig zijn.
4. Polyethyleen zakken over het product en de verpakking kunnen gevaarlijk zijn. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. Deze zakken zijn geen speelgoed.
5. Dit apparaat mag niet als huishoudelijk afval worden behandeld. Het moet worden ingeleverd bij een geschikt inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt verwijderd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste afvalverwerking van dit product. Voor meer gedetailleerde informatie over de recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente of uw huisvuilophaaldienst.

STRENGTEST VOOR GEBRUIK. GEBRUIK ALLEEN OP VOCHTIG/DROOG HAAR. HOUD HET HAAR UIT DE BUURT VAN HET VENTILATIEGEDEELTE VAN DE BASIS. ALS ER HAAR IN HET APPARAAT BLIJFT STEKEN, GEBRUIK HET APPARAAT DAN NIET EN NEEM CONTACT OP MET MERMADE HAIR.

BEPERKTE WERELDWIJDE GARANTIE VAN 2 JAAR

Mermade Hair garandeert dit product voor een periode van twee jaar vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop door de consument tegen gebreken die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor schade aan het product als gevolg van een ongeluk of verkeerd gebruik. Mocht het product binnen de garantieperiode defect raken, dan zal Mermade Hair het artikel vervangen. Stuur een e-mail naar returns@mermadehair.com bij garantieproblemen en geef de batchcode door die op de achterkant van het apparaat staat.

Deze garantie dekt geen producten die beschadigd zijn door de volgende handelingen:

- Ongevallen, verkeerd gebruik, misbruik of wijziging van het product
- Onderhoud door onbevoegden
- Gebruik met ongeoorloofde accessoires
- Aansluiting op verkeerde stroom en spanning
- Het snoer is om het apparaat gewikkeld, waardoor het voortijdig slijt en breekt
- Alle andere omstandigheden buiten onze controle

MERMADE HAIR IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLG-SCHADE DIE IS ONTSTAAN DOOR HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN GESCHIKTHEID EN VERKOOPBAARHEID, ZIJN BEPERKT TOT TWEE JAAR VANAF DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPDATUM. BEWAAR HET ORIGINELE AANKOOPBEWIJS ALS GARANTIEBEWIJS OF REGISTREER UW GARANTIE ONLINE.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die per land of staat verschillen. Sommige staten staan die uitsluiting of beperking van incidentele, speciale of gevolgschade niet toe.

REGISTREER HIER UW GARANTIE EN BEKIJK DE INSTRUCTIES: <https://qroc.de/bbSv60>

DE VERWISSELBARE FÖHN GEBRUIKEN



DE HULPSTUKKEN MONTEREN, VASTMAKEN EN LOSMAKEN:

Houd gewoon de ontgrendelingsknop ingedrukt en plaats het hulpstuk in een hoek van 45 graden in het handvat. Terwijl u de ontgrendelingsknop ingedrukt houdt, draait u het hulpstuk tegen de klok in tot u het niet meer kunt draaien en het in positie is. Om te verwijderen houdt u de ontgrendelingsknop ingedrukt en draait u deze 45 graden met de klok mee. Zorg ervoor dat u de hulpstukken niet aanraakt als ze heet zijn en gebruik altijd het koele uiteinde om te hanteren, aangezien de loop na gebruik heet wordt.

STAP EÉN: De Mermade föhnborstel is geschikt voor handdoekdroog, vochtig of droog haar. Gebruik het niet op klemsnat haar. Het haar moet voor 75% droog zijn. Schuif de knop omhoog om in te schakelen en selecteer de gewenste instellingen. Het rode lampje geeft 'ON' aan.
Low - laag
Medium - medium
High - hoog

STAP TWEE: Droog de wortels en uiteinden met de "PRE-STYLE" DROOGTANG. Het is belangrijk dat het haar voor 75% droog is voordat u de borstelhulpstukken gebruikt.

STAP DRIE: Begin met het verdelen van het haar in lokken van 5 cm met onze Grip Clips. Breng hittebeschermende spray aan op elke lok. Begin met de 60MM/1,25 OVALE LOOP. Plaats de ovale borstel bij de wortel, borstel langzaam weg van het hoofd. Blijf dit doen om het vocht te verwijderen en elke lok te drogen. Plaats vervolgens de borstel bij de uiteinden en rol de borstel over de lengte van het haar tot aan de wortels, waarbij u het haar om de borstel heen wikkelt. Door het haar rond de loop te wikkelen, krijgt het een curve en veerkracht. Draai het haar als u de borstel ultrafelt. Herhaal dit proces voor alle lagen en lokken van het haar. Voor extra volume brengt u de borstel aan onder elke haarlok en houdt u deze enkele seconden vast.

STAP VIER: Gebruik de 32MM KRULTANG om extra krul in het haar te creëren. Wikkel het haar er niet meer dan één keer omheen, want dan komt het haar vast te zitten. Rol in plaats daarvan de loop zodat het haar erdoorheen draait en trek naar beneden zodat het haar langzaam uit de borstel beweegt terwijl u de borstel draait. Kijk op onze website voor een tutorial. Voeg extra krul toe aan pony's of uiteinden door het haar slechts één keer rond te wikkelen en het op de warmtebron te houden om in te stellen. Instellen met de Cool (lage warmte) functie.

STAP VIJF: Fixeer de creatie met haarlak voor extra stevigheid. Zodra u klaar bent met het drogen van uw haar, schuift u de knop omlaag naar 'OFF'. Laat de föhnborstel volledig afkoelen; alvorens hem op te bergen.

A stylized, handwritten-style logo of the letter 'M' in a dark grey or black color, located in the bottom right corner of the page.

PRODUKT: Die Fönbürste von Mermade.

MODELLNUMMER/N: MH6001

WATTZAHL/SPANNUNG:

EU/AU/IND/UK 220-240V, 1200W, 50-60Hz

USA/CAN 125V, 1200W, 60Hz

KABELLÄNGE: 2,5 m



WIE BEI DEN MEISTEN ELEKTRISCHEN GERÄTEN STEHEN DIE ELEKTRISCHEN TEILE AUCH DANN UNTERSTROM, WENN DER SCHALTER AUSGESCHALTET IST. UM DIE GEFAHR VON VERBRENNUNGEN, BRÄNDEN, ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN ODER VERLETZUNGEN VON PERSONEN ZU VERRINGERN:

1. Ziehen Sie nach dem Gebrauch des Geräts immer sofort den Netzstecker. Ein angeschlossenes Gerät sollte nie unbeaufsichtigt gelassen werden.
2. Nicht beim Baden oder Schlafen verwenden.
3. Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem es herunterfallen oder in eine Wanne oder ein Waschbecken gezogen werden kann.
4. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen oder fallen lassen.
5. Wenn das Gerät ins Wasser fällt, sofort den Netzstecker ziehen. Nicht ins Wasser greifen.
6. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie keine Aufsätze, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
7. Stellen Sie das Gerät mit dem Sicherheitsständer immer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Fläche.
8. Nehmen Sie das Gerät niemals in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist.
9. Halten Sie das Kabel von den erhitzten Oberflächen fern. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.
10. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen unter 12 Jahren bestimmt, es sei denn, sie werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.

ACHTUNG

1. Es wird empfohlen, dass dieses Gerät nicht von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt wird, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt.
2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser.

4. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, insbesondere während des Gebrauchs und der Abkühlphase.
5. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Stellen Sie das Gerät mit dem Sicherheitsständer immer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Fläche.
6. Nicht für synthetisches Haar verwenden.
7. Als zusätzlicher Schutz empfiehlt sich die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) mit einem Nennfehlerstrom von höchstens 30 mA im Stromkreis, der das Badezimmer versorgt. Lassen Sie sich von Ihrem Installateur beraten.
8. Führen Sie immer einen Strähnentest durch, bevor Sie Ihr Haar stylen, da Hitze einige Haarfarben beeinträchtigen kann. Dies gilt insbesondere für frisch gefärbtes oder getöntes Haar.

WARTUNG UND PFLEGE

1. Um das Gerät zu reinigen, muss es abgekühlt und vom Stromnetz getrennt sein. Wischen Sie den Griff und den Stab mit einem feuchten Tuch ab. Weitere Wartungsmaßnahmen sind nicht erforderlich.
2. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Dieses Gerät hat keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
3. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Lassen Sie es abkühlen und bewahren Sie es dann außerhalb der Reichweite von Kindern an einem sicheren, trockenen Ort auf.
4. Wickeln Sie das Kabel niemals um das Gerät, da dies zu einem vorzeitigen Verschleiß und Bruch des Kabels führt, wodurch die Garantie erlischt. Gehen Sie sorgfältig mit dem Kabel um und vermeiden Sie es, daran zu ziehen, es zu verdrehen oder zu zerren, insbesondere an den Steckerverbindungen.

SICHERHEIT

1. Achten Sie besonders darauf, dass die Bürste nicht mit Haut oder Augen in Berührung kommt.
2. Benutzen Sie bei der Verwendung des Geräts einen Spiegel, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
3. Stellen Sie das Gerät nicht auf Oberflächen, die nicht hitzebeständig sind.
4. Polyethylenbeutel oder andere Verpackungsmaterialien, die mit dem Produkt geliefert werden, können gefährlich sein. Um Erstickengefahr zu vermeiden, halten Sie sie von Babys und Kindern fern. Diese Beutel sind kein Spielzeug.
5. Dieses Gerät darf nicht als Hausmüll entsorgt werden. Es sollte bei einer geeigneten Recycling-Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallentsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Nähere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer

Gemeindeverwaltung oder Ihrem Entsorgungsbetrieb.

FÜHREN SIE VOR DER ANWENDUNG EINEN STRÄHNTEST DURCH. NUR AUF FEUCHTEM/TROCKENEM HAAR ANWENDEN. HALTEN SIE DIE HAARE VOM BELÜFTUNGSBEREICH FERN. WENN HAARE IM GERÄT STECKEN BLEIBEN, VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT UND KONTAKTIEREN SIE MERMADE HAIR.



REGISTRIEREN SIE IHRE GARANTIE UND LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN HIER: <https://qrco.de/bb5v60>

EINGESCHRÄNKTE, WELTWEITE 2-JAHRES-GARANTIE

Mermade Hair gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum für alle Mängel, die auf fehlerhaftes Material oder fehlerhafte Verarbeitung zurückzuführen sind. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden am Produkt, die durch ein Versehen oder unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind. Sollte das Produkt innerhalb des Garantiezeitraums defekt werden, wird Mermade Hair den Artikel ersetzen. Senden Sie eine E-Mail an returns@mermadehair.com, wenn Sie Garantieansprüche geltend machen wollen, und geben Sie den Chargencode an, der sich auf der Rückseite des Geräts befindet.

Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die durch folgende Vorgänge beschädigt wurden:

- Unfall, unsachgemäße Verwendung, missbräuchliche Nutzung oder Abänderung des Produkts
- Wartung durch unbefugte Personen
- Verwendung mit nicht autorisiertem Zubehör
- Anschluss an falsche Stromstärke und Spannung
- Aufwickeln des Kabels um das Gerät, was zu vorzeitigem Verschleiß und Bruch führt
- Alle anderen Bedingungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen

MERMADE HAIR IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR ZUFÄLLIGE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE DURCH DIE VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ENTSTEHEN. ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN,

EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF STILLSCHWEIGENDE GARANTIEEN FÜR EIGNUNG UND MARKTTAUGLICHKEIT, SIND AUF EINE DAUER VON ZWEI JAHREN AB DEM URSPRÜNGLICHEN KAUFDATUM BESCHRÄNKT. BEWAHREN SIE DEN ORIGINAL-KAUFBELEG ALS KAUFNACHWEIS FÜR GARANTIEZWECKE AUF ODER REGISTRIEREN SIE IHRE GARANTIE ONLINE.

Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie können auch andere Rechte haben, die von Staat zu Staat oder von Provinz zu Provinz variieren. In einigen Staaten ist der Ausschluss oder die Beschränkung von zufälligen, besonderen oder Folgeschäden nicht zulässig.

WIE SIE IHRE AUSTAUSCHBARE FÖNBÜRSTE VERWENDEN

WIE SIE IHRE ZUBEHÖRTEILE AUFSETZEN, BEFESTIGEN UND ABNEHMEN:

Halten Sie einfach den Entriegelungsknopf gedrückt und setzen Sie den Aufsatz in einem 45-Grad-Winkel in den Griff ein. Halten Sie den Entriegelungsknopf gedrückt und drehen Sie den Aufsatz gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ihn nicht mehr drehen können und er in Position ist. Zum Entfernen halten Sie einfach den Entriegelungsknopf gedrückt und drehen ihn um 45 Grad im Uhrzeigersinn. Achten Sie darauf, die Aufsätze nicht zu berühren, wenn sie heiß sind, und fassen Sie sie immer an der kühlen Spitze an, da der Stab nach dem Gebrauch heiß ist.

SCHRITT EINS: Die Fönbürste von Mermade eignet sich für handtuchtrockenes, feuchtes oder trockenes Haar. Nicht auf sehr nassem Haar verwenden. Das Haar muss zu 75 % trocken sein. Schieben Sie die Taste zum Einschalten nach oben und wählen Sie die gewünschten Einstellungen. Die rote Leuchte zeigt "ON" an.
Low - 60C
Medium - 95c
High - 115C

SCHRITT ZWEI: Trocknen Sie Ihren Ansatz und die Spitzen mit dem "PRE-STYLE"-TROCKNUNGSAUFSATZ. Es ist wichtig, das Haar abzutrocknen, so dass es zu 75 % trocken ist, bevor Sie die Bürstenaufsätze verwenden.

SCHRITT DREI: Unterteilen Sie das Haar zunächst mit unseren Haarklemmen in Abschnitte von rund 5 Zentimetern. Tragen Sie auf jeden Abschnitt Hitzeschutzspray auf. Beginnen Sie mit dem 60MM/L25 OVALEN STAB in der Nähe der Haarwurzel und bürsten Sie langsam vom Kopf weg. Fahren Sie damit fort, um die Feuchtigkeit zu entfernen und jeden Abschnitt zu trocknen. Setzen Sie die Bürste dann an den Haarspitzen an und rollen Sie die Bürste die Haarlänge hinauf, bis der Stab am Haaranfang ist. Wenn Sie das Haar um den Stab wickeln, weilt es sich und erhält Schwung. Drehen Sie das Haar, während Sie die Bürste abwickeln. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Stufen und Abschnitte des Haars. Für zusätzliches Volumen die Bürste unter jeder Haarpartie ansetzen und ein paar Sekunden lang halten.

SCHRITT DREI: Verwenden Sie den 32 MM/2,4 INCH LOCKENSTAB, um zusätzliche Locken ins Haar zu zaubern. Wickeln Sie Ihr Haar nicht mehr als einmal herum, da die Haare sonst stecken bleiben. Drehen Sie stattdessen den Stab so, dass sich die Haare durch ihn hindurchwinden, und ziehen Sie ihn nach unten, damit die Haare beim Drehen der Bürste langsam aus der Bürste herauskommen. Auf unserer Website finden Sie eine Anleitung dazu. Verleihen Sie Ihrem Pony oder den Haarspitzen zusätzlichen Schwung, indem Sie das Haar nur einmal umwickeln und zum Fixieren auf Temperatur halten. Stellen Sie die Funktion Cool (geringe Hitze) ein.

SCHRITT VIER: Fixieren Sie das Ergebnis mit Haarspray für zusätzlichen Halt. Wenn Sie Ihr Haar getrocknet haben, schieben Sie die Taste nach unten auf "OFF". Lassen Sie die Fönbürste vollständig abkühlen, bevor Sie sie verstauen.

VÝROBEK: Vyměnitelný kartáč na foukání
Mermade

ČÍSLO MODELU: MH6001

NAPĚTÍ/VÝKON:

EU/AU/IND/UK 220–240 V, 1200 W, 50–60 Hz

USA/KAN 125 V, 1200 W, 60 Hz

DĚLKA VEDENÍ: 2,5 M



STEJNĚ JAKO U VĚTŠINY ELEKTRICKÝCH STROJŮ JSOU ELEKTRICKÉ ČÁSTI POD NAPĚTÍM, I KDYŽ JE VYPÍNAČ VYPNUTÝ. ABYSTE SNIŽILI RIZIKO POPÁLENÍ, POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB:

1. Po použití spotřebičů vždy ihned odpojte ze zásuvky. Spotřebič by nikdy neměl zůstat bez dozoru, pokud je zapojen do sítě.
2. Nepoužívejte při koupání nebo spánku.
3. Přístroj neumísťujte ani neskladujte na místech, kde by mohl spadnout nebo být vtažen do vany nebo umyvadla.
4. Nevkládejte jej do vody ani do jiných kapalin.
5. Pokud přístroj spadne do vody, okamžitě jej odpojte od sítě. Nesahejte do vody.
6. Tento spotřebič používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu. Nepoužívejte nástavce, které nejsou doporučeny výrobcem.
7. Spotřebič s bezpečnostním podstavcem vždy postavte na tepelně odolný, stabilní rovný povrch.
8. Tento spotřebič nikdy nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, pokud byl upuštěn nebo poškozen nebo pokud spadl do vody.
9. Šňůru držte v dostatečné vzdálenosti od vyhřívaných povrchů. Šňůru neomotávejte kolem spotřebiče.
10. Nepoužívejte prodlužovací kabel. Tento spotřebič není určen pro osoby mladší 12 let, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.

POZOR

1. Doporučuje se, aby tento spotřebič nepoužívaly osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

2. Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
3. Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.
4. Spotřebič uchovávejte mimo dosah malých dětí, zejména během používání a chlazení.
5. Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je připojen k napájení. Spotřebič s bezpečnostním podstavcem vždy postavte na tepelně odolný, stabilní rovný povrch.
6. Nepoužívejte na syntetické vlasy.
7. Pro dodatečnou ochranu se doporučuje instalovat do elektrického obvodu napájecího koupelnu proudový chránič (RCD) se jmenovitým reziduálním provozním proudem nepřesahujícím 30 mA. Požádejte o radu svého instalatéra.
8. Před použitím na vlasech vždy proveďte test pramene, protože teplo může ovlivnit některé barvy vlasů, zejména na čerstvě barvených nebo tónovaných vlasech.

ÚDRŽBA

1. Chcete-li jednotku vyčistit, ujistěte se, že je chladná a odpojená od sítě. Rukojeť a kulmu otřete vlhkým hadříkem. Žádná další údržba není nutná.
2. Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami. Tento spotřebič nemá žádné díly, které by mohl opravovat uživatel.
3. Přístroj odpojte ze zásuvky, kdykoli jej nepoužíváte. Nechte jej vychladnout a poté jej uložte mimo dosah dětí na bezpečném a suchém místě.
4. Šňůru nikdy neomotávejte kolem spotřebiče, protože by došlo k jejímu předčasnému opotřebení a přetržení, a tím ke ztrátě záruky. Se šňůrou zacházejte opatrně a vyhněte se trhání, kroucení nebo namáhání, zejména v místech připojení zástrčky.

BEZPEČNOST

1. Dbejte zvýšené opatrnosti, aby se kartáč nedostal do kontaktu s pokožkou nebo očima.
2. Při používání spotřebiče používejte zrcadlo, které napomáhá bezpečnému používání.
3. Nepokládejte přístroj na povrchy, které nejsou odolné vůči teplotě.

4. Polyetylenové sáčky na výrobku a obalu mohou být nebezpečné. Abyste předešli nebezpečí udušení, ukládejte je mimo dosah kojenců a dětí. Tyto sáčky nejsou hračky.
5. S tímto spotřebičem se nesmí nakládat jako s domovním odpadem. Měl by být odevzdán na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Zajistíte-li správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s tímto výrobkem. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním obecním úřadě nebo u služby likvidace domovního odpadu.

PŘED POUŽITÍM PŘEVEĎTE TEST PRAMENŮ. POUŽÍVEJTE POUZE NA VLHKÉ/SUCHÉ VLASY. UDRŽUJTE VLASY MIMO VĚTRACÍ OBLAST ZÁKLADNY. POKUD UVNITŘ JEDNOTKY UVÍZNOU VLASY, NÁSTROJ NEPOUŽÍVEJTE A KONTAKTUJTE SPOLEČNOST MERMADE HAIR.

OMEZENÁ DVOULETÁ GLOBÁLNÍ ZÁRUKA

Společnost Mermade Hair poskytuje na tento výrobek záruku na jakékoli vady způsobené vadou materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od data nákupu spotřebitelem. Tato záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené nehodou nebo nesprávným použitím. Pokud by se výrobek v záruční době porouchal, společnost Mermade Hair jej vymění. V případě záručních problémů zašlete e-mail na adresu returns@mermadehair.com a uveďte kód šarže, který najdete na zadní straně přístroje.

Tato záruka se nevztahuje na výrobky poškozené následujícími způsoby:

- Nehoda, nesprávné použití, zneužití nebo úprava výrobku.
- Servis neoprávněnými osobami
- Použití s neautorizovaným příslušenstvím
- Připojení na nesprávný proud a napětí
- Omotání šňůry kolem spotřebiče, které způsobuje předčasné opotřebení a zlomení.
- Jakékoli jiné podmínky, které nemůžeme ovlivnit

SPOLEČNOST MERMADE HAIR NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU. VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ VČETNÉ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VHODNOSTI A PRODEJNOSTI, JSOU OMEZENY NA DOBU DVOU LET OD DATA PŮVODNÍHO NÁKUPU. USCHOVEJTE SI ORIGINÁL PRODEJNÍHO DOKLADU JAKO DOKLAD O KOUPI PRO ÚČELY ZÁRUKY NEBO SI ZAREGISTRUJTE ZÁRUKU ONLINE.

Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva a můžete mít i další práva, která se v jednotlivých státech nebo provinciích liší. V některých státech není vyloučení nebo omezení náhodných, zvláštních nebo následných škod povoleno.

ZAREGISTRUJTE SI ZÁRUKU A PŘEČTĚTE SI POKYNY ZDE: <https://qrco.de/bbSv60>



Mermade
HAIR

Výrobce:

Mermade Hair Pty Ltd
1/649 Beaufort St,
Mt Lawley, WA, 6050
Questions or comments:
E: hello@mermadehair.com
W: www.mermadehair.com
Ph: (08) 6118 8408

M

PRODUKT: Vymeniteľná fúkacia kefa Mermade

ČÍSLO MODELU: MH6001

NAPÄTIE/VÝKON:

EU/AU/IND/UK 220 – 240 V, 1 200 W, 50 – 60 Hz

USA/CAN 125 V, 1 200 W, 60 Hz

DĹŽKA KÁBLA: 2,5 M



AKO PRI VÄČŠINE ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV, ELEKTRICKÉ ČASTI SÚ POD NAPÄTÍM, AJ KEĎ JE VYPÍNAČ VYPNUTÝ. ABY SA ZNÍŽILO RIZIKO POPÁLENIA, POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO ZRANENIA OSÔB:

1. Po použití spotrebič vždy okamžite odpojte zo zásuvky. Spotrebič by nikdy nemal zostať bez dozoru, keď je zapojený do siete.
2. Nepoužívajte počas kúpania alebo spánku.
3. Spotrebič neumiestňujte ani neskladujte na miestach, kde by mohol spadnúť alebo byť vťahnutý do vane alebo umývadla.
4. Nevkladajte ani nevhadzujte do vody alebo inej tekutiny.
5. Ak spotrebič spadne do vody, okamžite ho odpojte zo siete. Nedostávajúce zariadenie do vody.
6. Tento spotrebič používajte len na použitie určené v tomto návode. Nepoužívajte prídavné zariadenia, ktoré neodporúča výrobca.
7. Spotrebič s bezpečnostným podstavcom vždy umiestnite na tepelne odolný, stabilný rovný povrch.
8. Nikdy nepoužívajte tento spotrebič, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne, ak spadol alebo bol poškodený, alebo ak spadol do vody.
9. Udržujte kábel mimo vyhrievaných povrchov. Neobtáčajte kábel okolo spotrebiča.
10. Nepoužívajte predlžovací kábel. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami mladšími ako 12 rokov, pokiaľ nie je pod dohľadom dospeléj osoby.

POZOR

1. Odporúčame, aby tento spotrebič nepoužívali osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

2. Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

3. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.
4. Spotrebič uchovávajte mimo dosahu malých detí, najmä počas používania a chladenia.
5. Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je pripojený k elektrickej sieti. Spotrebič s bezpečnostným podstavcom vždy umiestnite na tepelne odolný, stabilný rovný povrch.
6. Nepoužívajte na umelé vlasy.
7. Pre dodatočnú ochranu sa odporúča inštalácia prúdového chrániča (RCD) s menovitým reziduálnym prevádzkovým prúdom nepresahujúcim 30 mA v elektrickom obvode napájajúcom kúpeľňu. Požiadajte svojho inštalatéra o radu.
8. Pred použitím na vlasoch vždy vykonajte test na jednom prameni, pretože teplo môže ovplyvniť niektoré farby vlasov, najmä na čerstvo farbených alebo melirovaných vlasoch.

ÚDRŽBA

1. Ak chcete spotrebič vyčistiť, uistite sa, že je chladný a odpojený od elektrickej siete. Rukoväť a hlavu utrite vlhkou handričkou. Žiadna iná údržba nie je potrebná.
2. Nepokúšajte sa spotrebič opravovať sami. Tento spotrebič nemá žiadne časti, ktoré by mohol opravovať používateľ.
3. Odpojte spotrebič zo zásuvky vždy, keď sa nepoužíva. Nechajte ho vychladnúť a potom ho uložte mimo dosahu detí na bezpečnom a suchom mieste.
4. Nikdy neobtáčajte kábel okolo spotrebiča, pretože to spôsobí jeho predčasnú opotrebovanie a prerhnutie, čím sa zruší záruka. S káblom zaobchádzajte opatrne a vyhýbajte sa trhaniu, krúteniu alebo napinaniu, najmä v miestach pripojenia zástrčky.

BEZPEČNOSŤ

1. Dbajte na to, aby sa kefa nedostala do kontaktu s pokožkou alebo očami.
2. Pri používaní spotrebiča používajte zrkadlo, ktoré vám pomôže pri bezpečnom používaní.
3. Neumiestňujte spotrebič na povrchy, ktoré nie sú odolné voči teplu.

4. Polyetylénové vrecká na výrobku a obale môžu byť nebezpečné. Aby ste zabránili nebezpečenstvu udusenía, držte ich mimo dosahu dojsťiat a detí. Tieto vrecká nie sú hračky.
5. S týmto spotrebičom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Mal by sa odovzdať na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Zabezpečením správnej likvidácie tohto spotrebiča pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s týmto výrobkom. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom úrade alebo v službe na likvidáciu domového odpadu.

PRED POUŽITÍM OTESTUJTE NA JEDNOM PRAMENI. POUŽÍVAJTE LEN NA VLHKÉ/SUCHÉ VLASY. UDRŽUJTE VLASY MIMO VETRANEJ ZÁKLADNE. AK VLASY UVIAZNU VO VNÚTRI SPOTREBIČA, NEPOUŽÍVAJTE NÁSTROJ A KONTAKTUJTE SPOLOČNOSŤ MERMADE HAIR.

OBMEDZENÁ 2-ROČNÁ CELOSVETOVÁ ZÁRUKA

Spoločnosť Mermade Hair poskytuje na tento spotrebič dvojročnú záruku na akékoľvek chyby spôsobené chybným materiálom alebo spracovaním, a to od pôvodného dátumu nákupu spotrebiteľom. Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenie spotrebiča v dôsledku nehody alebo nesprávneho používania. Ak sa spotrebič počas záručnej doby poškodí, spoločnosť Mermade Hair ho vymení. V prípade záručných problémov pošlite e-mail na adresu returns@mermadehair.com a uveďte kód série, ktorý nájdete na zadnej strane spotrebiča.

Táto záruka sa nevzťahuje na výrobky poškodené nasledujúcimi príčinami:

- Nehoda, nesprávne použitie, zneužitie alebo zmena spotrebiča
- Obsluha neoprávnenými osobami
- Použitie s neautorizovaným príslušenstvom
- Pripojenie k nesprávnejmu prúdu a napätiu
- Ovinutie kábla okolo spotrebiča, ktoré spôsobuje predčasné opotrebovanie a zlomenie
- Akékoľvek iné faktory, ktoré nemôžeme ovplyvniť

SPOLOČNOSŤ MERMADE HAIR NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁHODNÉ, OSOBITNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLYVÁJUČE Z POUŽÍVANIA TOHTO VÝROBKU. VŠETKY PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO VRÁTANE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK VHODNOSTI A PREDAJNOSTI, SÚ OBMEDZENÉ NA DVA ROKY OD DÁTUMU PÔVODNÉHO NÁKUPU. USCHOVAJTE SI ORIGINÁL PREDAJNÉHO DOKLADU AKO DOKLAD K KÚPE NA ÚČELY ZÁRUKY ALEBO SI ZAREGISTRUJTE ZÁRUKU ONLINE.

Táto záruka vám poskytuje konkrétne zákonné práva. V závislosti od vášho štátu alebo provincie môžete mať aj iné práva. Niektoré štáty vylúčenie alebo obmedzenie náhodných, osobitných alebo následných škôd nepovoľujú.

ZAREGISTRUJTE SI ZÁRUKU A PREČÍTAJTE SI POKYNY TU: <https://qrco.de/bbSv60>



Mermade
HAIR

Manufacturer:

Mermade Hair Pty Ltd
1/649 Beaufort St,
Mt Lawley, WA, 6050

Questions or comments:

E: hello@mermadehair.com

W: www.mermadehair.com

Ph: (08) 6118 8408

M

Mermade

HAIR

Got questions? Email us at hello@mermadehair.com
[@mermade.hair](https://www.instagram.com/mermade.hair) [mermadehair.com](https://www.mermadehair.com) [#mermadehair](https://www.tiktok.com/@mermadehair)

